

中文聲控 點歌器 快速 使用說明

台灣 新型 專利 第 M 349 118

使用前，請先詳細閱讀，本快速使用說明，可以有效應用聲控科技，改進居家應用，人機介面使用，希望聰明的您用的開心，發現它更多的應用可能。詳細聲控指令 格式及範例，如何編輯、下載聲控指令到主機中，請參考電子檔。

產品包裝

主機、電源轉換器、使用手冊、保固書、光碟片、電腦 usb 連接線、麥克風延長線、麥克風轉換接頭、切換電池/市電供電附件

光碟片內容：

1 驅動程式 2 操作說明檔 3 展示影片 4 功能擴充、資料下載

產品安裝

<1>產品連接頭功能圖示



基本操作功能說明：

- 1 上鍵按一下：聽取內建聲控指令名稱，說這些指令主機才會動作
- 2 下鍵按一下：開始聲控，主機會有 3 秒鐘聽話時間，工作指示燈亮起一秒後發出嗶聲，說出聲控指令，說的太早，機台沒聽到，不會理您。
- 3 接近感應器：以手靠近，開始聲控，功能同上。
- 4 按住下鍵再通電：先按住下鍵，再通電按下電源鍵，放開下鍵，進行學習型功能設定。可以經由設定，將家中不同品牌的伴唱機變為聲控點歌。
- 5 電池室使用 3 顆電池操作，建議使用高容量充電電池。
- 6 市電/電池切換插孔，可以附件插入切換，下壓是市電供電，放開是電池供電
- 7 測試孔：功能保留。
- 8 IR 信號輸入：其他廠牌機型，只要學習遙控器 13 個按鍵輸入，可以聲控點歌。
- 9 外部擴充麥克風插孔，為選購配件，使用單音無指向性麥克風，由插孔插入，則辨認率會改進很多，應用在較吵雜的環境中。
- 10 外部擴充麥克風插孔：可以將外部麥克風輸入連接頭，連接到歌者使用的麥克風，而麥克風信號輸出連接頭，經由延伸的信號線接到伴唱機的麥克風輸入端子。當插入動圈式麥克風到點歌機時，內建的麥克風將自動失效，以唱歌用的麥克風為主。因此，麥克風可以使用內建麥克風或唱歌時嘴邊的麥克風，來做聲控點歌。

<2>產品安裝使用圖示



簡易測試步驟：

- 1 插入電源
- 2 按下電源鍵
- 3 電源指示燈亮起
- 4 工作指示燈閃動
- 5 聽取內建聲控指令，可以參考內建聲控指令表
- 6 外部擴充麥克風(非必要，在吵雜的環境下適用)

外部麥克風輸入連接頭連接到歌者使用的麥克風，而麥克風信號輸出連接頭經由延伸的信號線接到伴唱機的麥克風輸入端子。當插入動圈式麥克風到點歌機時，內建的麥克風將自動失效，以唱歌用的麥克風為主，單一支麥克風可以唱歌，也可以點歌。

- 7 開始聲控，工作指示燈亮起一秒後，說出聲控指令，說的太早，機台沒聽到，不會理您。

3 步驟 體驗聲控 功能

- 1 機台安裝完成後，插入電源線，按下電源開關，電源指示燈亮起，工作指示燈持續閃動，而後熄滅，表示開機正常。
- 2 按一下下鍵，或是以手靠近接近感應器，主機嗶一聲，工作指示燈亮起一秒後，說出休息一下，機台回應 休息一下，則聲控正常，開始計時倒數。

3 一般華人說標準國語(不會很嚴格)都可以正常接受聲控，因為為國語不特定語者語音辨認，只要國語發音不要太差，腔調不要太怪，男生、女生來辨認都會準確，實驗室理想環境下，辨識率可達 95% 以上。但以下情況例外：

*周圍環境太吵雜

*14 歲以下小朋友，聲音腔調未成熟者

*工作指示燈亮起一秒後，才說話，說的太早，機台沒聽到

更多辨認錯誤因素請參考電子檔常見問題，通常大人都可正常使用，全世界華人已經有上萬人測試過此技術，經過長時間的實驗驗證，聲控機台的確很聽話。

- 4 按聆聽鍵上鍵，系統已預先載入測試資料，這些是要辨認的語音內容，目前主機只認得這些語音。

剛開始使用時不太習慣，最常問題是工作指示燈亮起後，說的太早，機台沒聽到，多試驗幾次，您將會發現聲控機台帶來的方便，以後您可能不想動滑鼠了，而只想動動嘴巴，便可以聲控啟動，控制電腦操作。

手冊電子檔目錄

1 簡介	3
2 功能.....	4
3 規格.....	4
4 產品包裝.....	5
5 產品安裝.....	5
6 3 步驟 體驗聲控功能.....	10
7 聲控點第一首歌.....	10
8 內建聲控指令.....	11
9 內建聲控倒數計時功能.....	12
10 PC 聲控指令應用(附中文聲控 101 種應用實例)	12
11 聲控網路股票監控(附中文聲控股票 101 種應用實例)	13
12 聲控網路股票---同時監控多檔股票(含股市操作祕 技---散戶股市操作---明日大贏家).....	17
13 VK 聲控指令格式及範例---- 讓您成為聲控專家	18
14 自創/修改 PC 聲控指令.....	20
15 下載聲控指令到主機中	21
16 常見問題及其他說明.....	24